Wykład 1

Sterowniki programowalne (PLC, PAC), norma IEC61131, proces konfiguracji, programowania i uruchamiania sterowników.

- 1. Sterowniki programowalne wprowadzenie
- 2. Norma IEC 61131-3 wprowadzenie
- **3.** Konfiguracja i uruchomienie sterownika PLC/PAC na przykładzie sterownika serii CX firmy Beckhoff
 - 3.1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem serii CX
 - 3.2. Tworzenie prostego programu w języku ST wprowadzenie
 - 3.3. Zdalny pulpit systemu Windows CE
- 4. Literatura

1. Sterowniki programowalne - wprowadzenie

Sterowniki programowalne są komputerami przemysłowymi, które pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego:

- *zbierają pomiary* za pomocą modułów wejściowych z cyfrowych i analogowych czujników oraz urządzeń pomiarowych;
- korzystając z uzyskanych danych o sterowanym procesie lub maszynie, *wykonują programy użytkownika*, zawierające zakodowane algorytmy sterowania i przetwarzania danych;
- *generują sygnały sterujące* odpowiednie do wyników obliczeń tych programów i przekazują je przez moduły wyjściowe do elementów i urządzeń wykonawczych [1].

PLC (*Programmable Logic Controller*) - *Programowalny Sterownik Logiczny* – uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego [2]. Słowo *logic* (logiczny) ma dzisiaj znaczenie historyczne, współczesne sterowniki określane jako PLC oprócz typowych zadań sterowania logicznego (dwustanowego) wykonują również wiele innych działań, np. regulację, komunikację, przetwarzania danych.

PAC (Programmable Automation Controller) – Programowalny Sterownik Automatyki

Aby sterownik mógł skutecznie realizować zadania sterowania, musi pracować w tzw. *czasie rzeczywistym (Real Time)*. Oznacza to, że reakcja sterownika w postaci obliczonego sterowania w odpowiedzi na zdarzenie, które miało miejsce w obiekcie, musi wystąpić w określonym czasie, akceptowalnym z punktu widzenia wymagań stawianych temu sterowaniu [1].

Sterownik pracuje w cyklu, zwanym *cyklem programowym*, zazwyczaj posiadający stały czasem trwania, w którym wykonuje fazy przedstawione na poniższym rysunku [1].

Automatyka i Sterowanie, PRz, r.a. 2014/2012, Żabiński Tomasz



2. Norma IEC 61131-3 – wprowadzenie

ISO (International Organization for Standardization - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) – wydaje normy międzynarodowe – <u>www.iso.org</u>

W dziedzinie elektrotechniki normalizacją kieruje

IEC (International Electrotechnical Commission - Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) – <u>www.iec.ch</u>

Informacje na temat norm **PKN** (Polski Komitet Normalizacyjny) – <u>www.pkn.pl</u>

Norma IEC 61131 – Sterowniki Programowalne (Programmable Controllers)

- pierwsza publikacja normy - październik 1993 r.

- do 1998 nazwa normy IEC 1131
- drugie poprawione wydanie normy IEC 61131-3 2003 r.

Elementy składowe normy

- 1. Postanowienia ogólne (General Information)
- 2. Wymagania i badania dotyczące sprzętu (Equipment requirements and tests)
- 3. Języki programowania (*Programming languages*)
- 4. Wytyczne dla użytkownika (User guidelines)
- 5. Wymiana informacji (Communications)
- 6. Komunikacja w sieciach polowych (Communications via fieldbus) projekt
- 7. Programowanie sterowania z wykorzystaniem zbiorów rozmytych (*Fuzzy control programming*)
- 8. Wytyczne do implementacji języków programowania (*Guidelines for the application and implementation of programming languages*)
- 9. Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators –SDCI *projekt*

Cel opracowania normy IEC 61131

Wzrastająca złożoność systemów ze sterownikami PLC powodowała stały wzrost kosztów w obszarach:

- szkolenia programistów PLC;
- tworzenia coraz większych programów;
- tworzenia i wdrażania systemów o ciągle rosnącej złożoności.

Rosnące możliwości platform sprzętowych stosowanych w sterownikach PLC wymagały wsparcia w zakresie narzędzi programistycznych umożliwiających tworzenie zarówno prostych jak złożonych programów w celu obniżenia kosztów oraz zapewnienia jakości oprogramowania.

Wymagania stawiane narzędziom programistycznym stosowanym do programowania sterowników PLC:

- jednoczesne korzystanie z wielu języków programowania;
- modyfikacja programów PLC w trybie on-line;
- tworzenie dokumentacji istniejących programów (reverse documentation);
- wielokrotne wykorzystania elementów programów PLC;
- testowanie i symulacja programów w trybie off-line;
- zintegrowane narzędzia do konfiguracji i pomocy;
- zapewnienie jakości i procesu dokumentowania projektów;
- wykorzystanie systemów z interfejsami typu otwartego (open interfaces).

IEC 61131-3 Programming Languages

Główne cechy definiowane przez IEC 61131

- 1. Wygoda i bezpieczeństwo odnośnie stosowania zmiennych:
 - globalne i lokalne zmienne zamiast adresów sprzętowych;
 - dostęp do danych PLC zorientowany na typ zmiennych;
 - jawna deklaracja typów wszystkich danych wraz z przypisaniem ich początkowych wartości (domyślnych bądź określonych przez programistę);
 - dostępność tablic i możliwość definiowania złożonych struktur danych;
 - jednolity sposób definiowania zmiennych dla wszystkich języków programowania.
- 2. Jednostki organizacyjne oprogramowania (POU) z rozbudowaną funkcjonalnością (POU *Program Organization Unit* -funkcje, bloki funkcjonalne, programy):
 - możliwość wielokrotnego wykorzystywania POU;
 - ujednolicony sposób przekazywania danych pomiędzy POU;
 - zdefiniowane standardowe POU.
- Nowy sposób konfiguracji PLC oraz ustalania parametrów działania programów:
 zadania i programy są przypisywane do elementów sprzętowych na najwyższym poziomie projektu;
 - czas cyklu (cycle time) i priorytet programów definiowany podczas konfiguracji.
- 4. Ujednolicone języki programowania IEC 61131-3

- 2 języki tekstowe

- IL (Instruction List) – lista rozkazów



- SMAIN (PRG-ST) 0001 PROGRAM MAIN VAR 0002 input1: BOOL; 0003 input2: BOOL; output: BOOL; 0004 0005 0006 END_VAR < > 0001 IF input1=TRUE AND input2=TRUE THEN 0002 output=TRUE; 0003 ELSE ^ output:=FALSE; 0004 0005END_IF 0006 < >
- 2 języki graficzne
 - LD (Ladder Diagram) schemat drabinkowy

- ST (Structured Text) – tekst strukturalny

🥦 MAIN (PRG-LD)	
0001 PROGRAM MAIN	
0003 input1: BOOL:	
0004 input2: BOOL;	
	Þ
0001	
input1 input2	output

- FBD (Function Block Diagram) - funkcjonalny schemat blokowy

🗯 V	IAIN (PRG-FBD)
0001	PROGRAM MAIN
0003	input1: BOOL;
0004	input2: BOOL;
0005	END_VAR
0007	<
0001	
	TRUE
0002	
	TRUEoutput
0003	
	TRUE
0004	else1_0:
	FALSEoutput
0005	end1_0:
<))



- 1 język do tworzenia sekwencyjnego schematu funkcjonalnego - SFC – Sequential Function Chart

- 5. Strukturyzacja programów PLC:
 - definiowanie struktury programu (definiowanie danych, program główny);
 - struktura konfiguracji programowej i sprzętowej;
 - język SFC strukturyzacja programu PLC.
- 6. Trend dotyczący stosowania otwartych systemów PLC (Open PLC)
 przenośność oprogramowania bez względu na producentów sprzętu

3. Konfiguracja i uruchomienie sterownika PLC/PAC na przykładzie urządzenia serii CX firmy Beckhoff

3.1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX

Uruchomienie systemu TwinCAT w trybie konfiguracji

Przy pomocy ikony pakietu TwinCAT 22 znajdującej się na pasku zadań systemu Windows, uruchomić opcję *Config* z menu *System*.



Tryby pracy TwinCAT są sygnalizowane odpowiednimi kolorami ikony programu:

- zielony – uruchomiony,



czerwony – zatrzymany,





- żółty - w trakcie uruchamiania.

Konfiguracja połączenia sieciowego

Komunikacja ze sterownikiem za pośrednictwem interfejsu Ethernet wymaga odpowiedniej konfiguracji sieci. Protokoły sieciowe sterownika oraz komputera PC z pakietem TwinCAT muszą być tak skonfigurowane, aby urządzenia znajdowały się w tej samej sieci (odpowiedni adres IP i maska podsieci – aby zweryfikować poprawność konfiguracji można wykorzystać instrukcję **ping**).

Jeżeli sterownik odpowiada na rozkaz ping, należy przejść do punktu *Konfiguracja połączenia w pakiecie TwinCAT*.

Domyślna nazwa sterownika, odczytywana po ustanowieniu połączenia, składa się z napisu CX_{0} oraz ostatnich trzech bajtów MAC-ID umieszczonego na sterowniku (np. CX_{013DC8}).

Konfiguracja połączenia w pakiecie TwinCAT

Przy pomocy ikony znajdującej się na pasku zadań Windows, należy uruchomić pakiet *System Manager* a następnie wybrać opcję *New* z menu *File*.



W celu zdefiniowania połączenia, w oknie *General* dla *SYSTEM-Configuration* wybrać opcję *Choose Target...*. Następnie uruchomić procedurę automatycznego wyszukiwania sterowników znajdujących się w sieci Ethernet – przycisk *Search (Ethernet)...*. W oknie *Add Route Dialog* określić typ warstwy transportowej (*Transport Type*) jako TCP/IP oraz zaznaczyć opcję IP Address (jak na poniższym rysunku) następnie uruchomić opcję wyszukiwania rozgłoszeniowego – przycisk *Broadcast Search*. Jeżeli sterownik zostanie odnaleziony, w oknie *Add Route Dialog* pojawi się odpowiedni wpis zawierający nazwę urządzenia (*Host Name*) oraz informacje o adresach IP, AMS oraz wersji urządzenia.

Enter Host Name / IP:			Refresh Statu	IS	Broadcast Sea	arch
Host Name CX_013DC8	Connected Address 192,168,1.30	AMS NetId 5.1.61.200.1.1	TwinCAT 2.10.1300	OS Ver Win CE	rsion Comment (5.0)	t
<						>
Route Name (Target):	C≺_013DC8] Re	oute Name (Rem	note):	DOKTOBAT	>
▲ Route Name (Target): AmsNetId:	CX_013DC8 5.1.61.200.1.1] R(oute Name (Rem arget Route	iote):	DOKTORAT Remote Route	0
Route Name (Target): AmsNetId: Transport Type:	CX_0130C8 5.1.61.200.1.1 TCP/IP ▼] Ro	oute Name (Rem arget Route) Project € Static	note):	DOKTORAT Remote Route None Static	0
Cute Name (Target): AmsNetid: Transport Type: Address Info:	C×_013DC8 5.1.61.200.1.1 TCP/IP ✓ 192.168.1.30] R(oute Name (Rem arget Route) Project 9 Static) Temporary	ote):	DOKTORAT Remote Route None Static Temporary	

Brak symbolu X w polu *Connected* oznacza, że nie odbyło się logowanie do sterownika. W polu *Router Name (Target)* można dokonać zmiany nazwy sterownika (np. CX_SalaD9), która będzie w przyszłości identyfikowała skonfigurowane połączenie. W kolejnym kroku należy nacisnąć przycisk *Add Route*. W efekcie pojawi się okno logowania, w którym należy nacisnąć przycisk OK dla użytkownika *Administrator* bez hasła (jeżeli nie zostało wczesniej zdefiniowane).

Logon Inf	ormation
*	Enter a user name and password that is valid for the remote system.
	User name: Administrator
	OK Cancel

Gdy logowanie się powiedzie, w polu Connected pojawi się symbol X.

uu koute Diatog					
Enter Host Name / IP:				Refresh Status	Broadcast Search
Host Name	Connected	Address	AMS NetId	TwinCAT (DS Version Comment
CX_013DC8	×	192.168.1.30	5.1.61.200.1.1	2.10.1300 V	Vin CE (5.0)
					1
					9
Route Name (Target):	CX_Sala	D9] 1	Route Name (Remote)	DOKTORAT
Route Name (Target): AmsNetId:	CX_Sala 5.1.61.20	D9 00.1.1] i	Route Name (Remote) Target Route	: DOKTORAT Remote Route
Route Name (Target): AmsNetId: Transport Type:	CX_Sala 5.1.61.20 TCP/IP	D9 00.1.1]	Route Name (Remote) Target Route O Project	E DOKTORAT
Route Name (Target): AmsNetId: Transport Type: Address Info:	CX_Sala 5.1.61.20 TCP/IP 192.168	D9 00.1.1] [Route Name (Remote) Target Route Project Static	BENEFICIAL
Route Name (Target): AmsNetId: Transport Type: Address Info: O Host Name	CX_Sala 5.1.61.20 TCP/IP 192.168 IP Address	D9 00.1.1 1.30]	Route Name (Remote) Target Route O Project O Static Temporary	E DOKTORAT
Route Name (Target): AmsNetId: Transport Type: Address Info: Host Name 💿	CX_Sala 5.1.61.20 TCP/IP 192.168. IP Address	D9 00.1.1 •• 1.30]	Route Name (Remote) Target Route Project Static Temporary	E DOKTORAT Remote Route None Static Temporary

W kolejnym kroku należy zamknąć okno *Add Route Dialog* przy pomocy przycisku *Close* oraz wybrać zdefiniowane połączenie dla aktualnego projektu co spowoduje połączenie się *System Manager* ze sterownikiem. W tym celu należy zaznaczyć, przy pomocy myszki, nazwę zdefiniowanego połączenia i wybór zatwierdzić przyciskiem OK.

Od tego momentu okno pakietu System Manager pozwala sterować podsystemem PLC sterownika.



Jeżeli odpowiednie urządzenie nie zostanie wykryte, należy sprawdzić czy sterownik jest dostępny w sieci np. instrukcją *ping* i odpowiednio skonfigurować komputer PC (adresy IP, maska sieci). W przypadku gdy sterownik nie zostanie wyszukany w sieci, a odpowiada na instrukcję *ping*, możliwe jest wyszukanie sterownika bezpośrednio poprzez wpisanie jego adresu IP w polu zaznaczonym na poniższym rysunku i naciśniecie przycisku *Enter Host Name/IP*:.

Add Route Dialog					X
Enter Host Name / IP:) (Refresh Status		Iroadcast Search
Host Name C CX_013DC8	onnected Address 192.168.1.30	AMS NetId 5.1.61.200.1.1	TwinCAT 2.10.1300	OS Version Win CE (5.0)	Comment
<					>
Route Name (Target): AmsNeild: Transport Type: Address Info: O Host Name O IP A	CX_013DC8 51.61.200.1.1 TCP/IP 192.168.1.30 ddress		Route Name (Remot Target Route Project Static Temporary	te): DOK	TORAT note Route None Static Temporary
Add Route					Close

Dalsze czynności należy wykonywac analogicznie jak opisano powyżej.

W przypadku, gdy komunikacja ze sterownikiem powiodła się, w systemie TwinCAT dodany zostanie obiekt AMS Router identyfikujący zdefiniowane połączenie.

Informacje o aktualnie istniejących AMS Router, można uzyskać wykorzystując ikonę

TwinCAT znajdującą się na pasku zadań Windows i uruchamiając okno *TwinCAT System Properties*.



Dodany AMS Router

W oknie *Remote Computers* powinien znajdować się opis wpisany uprzednio jako nazwa sterownika. Tak skonfigurowane połączenie może być wykorzystywane w przyszłości bez konieczności ponownego definiowania struktury komunikacyjnej.

Po wykonaniu powyższych operacji system TwinCAT jest gotowy do współpracy ze sterownikiem CX. Aktualny tryb pracy systemu TwinCAT w sterowniku jest sygnalizowany w pasku statusu okna *TwinCAT System Manager*, jak pokazano na poniższych rysunkach.

W celu wyszukania urządzeń wchodzących w skład sterownika, system w sterowniku powinien znajdować się w trybie konfiguracji.



Wykrywanie urządzeń połączonych ze sterownikiem

Automatyczne wykrywanie urządzeń możliwe jest w trybie konfiguracji, jeżeli *System Manager* jest w innym trybie należy dokonać przełączenia.



W celu wykrycia urządzeń i modułów wejścia/wyjścia, należy uruchomić (prawy klawisz myszy) funkcję *Scan Devices...* dla *I/O-Devices* znajdującego się w gałęzi *I/O-Configuration*.

📕 Bez tytułu - Twi	inCAT System Manager - 'CX_SalaD9'
File Edit Actions Vi	iew Options Help
j 🗅 🚅 📽 日 é	3 G. X 🖻 🖻 🖪 🖊 👌 🔜 🙃 🗸 🗳 👧 👧 🎨 🏹 🎯 🗣 📑
🗄 🛃 SYSTEM - Confi	guration Number Device Type
PLC - Configurat PLC - Configurat Cam - Configurat Configurat VO - Configurat Mappings	alon ation tion The Append Device
	Scan Devices
	Paste Ctrl+V
	Paste with Links Alt+Ctrl+V
<	
Ready	CX_SalaD9 (5.1.61.200.1.1) Config Mode

Podstawowe urządzenia, które mogą zostać wykryte w zależności od typu i konfiguracji sprzętowej sterownika pokazano na poniższym rysunku. Aby wprowadzić wykryte urządzenia do projektu, należy zatwierdzić wynik wyszukania przyciskiem OK.

3 new I/O devices found	×
Device 1 (RT-Ethernet) [TCK/PNPE1] Device 2 (CX9000-KBus) Device 3 (NOV/DP-RAM)	DK Cancel Select All Unselect All

Wykryte urządzenia umieszczone zostaną w projekcie (jak pokazano na poniższym rysunku – *Device* 1 do 3), dodatkowo wyświetlone zostanie okno umożliwiające wyszukanie modułów we/wy podłączonych do szyny E-bus (*Scan for boxes*). Naciśniecie przycisku TAK rozpocznie proces wyszukiwania.



Moduły we/wy znalezione dla szyny E-bus bądź K-bus (w zależności od konfiguracji sprzętowej urzadzenia) wyświetlone zostaną w odpowiedniej gałęzi projektu – przykład pokazany na poniższym rysunku.

Przykładowa konfiguracja

Juntitled - TwinCAT System Manager - 'CX_030447'						_ 0	×
File Edit Actions View Options Help							
📄 🗅 🚅 🖬 🦾 🖪 👗 🛍 📾 📾 🖊 👌 黒 🐽 🗸 🏄 👧 🧕	🔨 🔕 🛸 🔳) Q 🔐 🞯 🍢 🔊 🧇	8 ?				
Gystem - Configuration System - Configuration System - Configuration	General CX 900	0-KBus DPRAM (Online)					
😑 😎 I/O - Configuration	Name:	Device 2 (CX9000-KBus)		ld: 2			
🖻 🏬 I/O Devices	Trees	CX9000 Terminal Device					
	Type.	CASOOD Terminal Device					
E- Tevice 2 (CA9000-KB0s)	Comment:				~		
with Inputs							
. Qutputs							
🖻 📲 СХ9000-КВ					-		
⊞ \$ † Inputs				. .			E
Quint Control (11)		Disabled		Create syn	ibols 🛄		
E							
Term 4 (KL1501)							
End Term (KL9010)							
Device 3 (NOV/DP-RAM)							
Mappings							
							-
	Number	Box Name	Address	Туре	In Size	Out Size	_
	H 1	СХ9000-КВ		CX1100-BK	6.0	6.0	
Ready	1			CX.0304	7 (5.3,4,71	1.1) Config	Mode
Lunary			-		and the second		

Jeżeli nie wszystkie fizycznie podłączone urządzenia zostały automatycznie wyszukane, należy uruchomić (prawy klawisz myszy) funkcję *Scan Boxes...* dla *Device 2 (np. CX9000-EBus)* znajdującego w gałęzi *I/O Devices.*

le Edit Actions View Options Help Data and DIG DIV Data Diela a leilon, ∠awabian ab :					
	<u>~~ @</u> @ [!	E 4 0F 00 7 12 1 4 0 1			
Provide Strategy Configuration	General CX 9	000-KBus DPRAM (Online)			
- 🙀 PCC - Configuration				2	
I/O Devices	Name:	Device 2 (CX9000-KBus)	ld:	2	
🖶 💇 Device 1 (RT-Ethernet)	Type:	CX9000 Terminal Device			
Er Rope Device 2 (CX9000-KBus)	Comment:			~	
Devi 🎬 Append Box					
B-Sinpu					
				Ŧ	
Mappings Online Reload (Config Mode only)		Disabled	Create s	ymbols 📃	
Online Delete (Config Mode only)					
😭 Export Device					
i∰* Import Box					
🔀 Scan Boxes					
& Cut Ctrl+X					
Ctrl+C Ctrl+C					
R Paste Ctrl+V	L				
Paste with Links Alt+Ctrl+V	Number	Pay Nama Address	Tune	In Size	Out Size
18 Change Id	1 1	CX9000-KB	CX1100-BK	6.0	6.0
× Disabled					
Change To					

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, parametry połączenia sieciowego w sterowniku można zmodyfikować wybierając zakładkę *CX Settings* dla gałęzi *SYSTEM – Configuration*.

File Edit Actions View Options Help			
1 🗅 📽 📽 🖬 🏼 🖓 🔃 👗 🛍 🛱	l 🙃 M 👌 🔜 💼	🗸 💣 🙊 🧟 🗞 🔨 ⑧) 🗣 🖹 🔍 🖓 🚳 🍢 🕵
	Version (Local) Version (T AmsNetId: [Host Name: [O DHCP / Auto IP © Fixed IP address: [Default gateway: [O DNS server automati © Fixed DNS server Preferred server: [Alternate server: [arget) Boot Settings (Target) C 51 61 200 1 CC_013DC8 192 . 168 . 1 . 30 255 . 255 . 0 . 0 0 . 0 . 0 . 0 cally 213 . 199 . 225 . 2 213 . 25 . 159 . 2	Apply Display Resolution • 640 x 480 • 640 x 480 • 600 x 600 • 1024 x 768 Display Frequency • 60 Hz (LCD) • 75 Hz (CRT)
< >			

Gdy konfiguracja rzeczywista jest zgodna z automatycznie rozpoznaną, należy aktywować strukturę w sterowniku przy pomocy przycisku *Activate configuration* i uruchomić *System Manager* w trybie pracy (*Run-Mode*).



Jeżeli aktualizacja konfiguracji i uruchomienie System Manager w trybie pracy powiedzie się, na pasku statusu pojawi się, na zielonym tle, napis RTime.



W ostatnim kroku utworzony projekt należy zapisać na dysku pod wybraną nazwą. W przypadku gdy konfiguracja sprzętowa sterownika nie ulegnie zmianie, projekt może być wykorzystywany ponownie dla danego sterownika bez potrzeby powtarzania procesu konfiguracji.

3.2. Tworzenie prostego programu w języku ST – wprowadzenie

Aby utworzyć program należy uruchomić narzędzie TwinCAT PLC Control.



Wybór urządzenia docelowego

W pierwszym etapie należy określić sterownik, dla którego tworzony będzie program oraz sposób komunikacji z urządzeniem.

Z menu *File* wybrać opcję *New*, następnie określić docelową platformę w pojawiającym się oknie dialogowym.

W przypadku, gdy połączenie ze sterownikiem skonfigurowano jak w punkcie 1, jako platformę docelowa należy wybrać CX(ARM).

Sprzęt dostępny w laboratoriach

- CX(ARM) dla sterowników serii CX9000 oraz panelu CP6607
- PC or CX (x86) dla sterowników serii CX1000, CX1020
- BCxx50 or BX via AMS dla sterowników BC8150 oraz BX9000



W kolejnym kroku należy określić język, w jakim będzie tworzony program. Pakiet *TwinCAT PLC Control* umożliwia programowanie w pięciu językach zgodnych ze standardem IEC 61131-3 oraz w dodatkowym języku CFC. Na tym etapie możliwe jest określenie typu obiektu (*Type of POU – Program organization unit –* jednostka organizacyjna programu) jaki będzie tworzony: program, blok funkcjonalny lub funkcja. Dla podstawowej wersji programu należy wybrać typ obiektu jako *Program*.

Przykład prostego programu w języku ST

ZADANIE. Zrealizować w języku ST funkcję AND dla dwóch symbolicznych zmiennych binarnych o nazwach *input*1 oraz *input*2 zaś wynik operacji umieścić w symbolicznej zmiennej binarnej *output*.

$output = input 1 \land input 2$

Okno TwinCAT PLC Control dla języka ST pokazano na poniższym rysunku.

🏂 TwinCAT PLC Control - (Untitled)* - [MA	N (PRG-ST)]		
🥦 File Edit Project Insert Extras Online Wi	ndow Help	_ 8 ×	
◙☞◼ ◾◙ਆ=₽₽₽₽			
PDUs La Main (PRG)	0001 0002 VAR 0003 0004 0005 0001 0001 0001 0002 0001	<u>></u>	 Okno deklaracji zmiennych lokalnych
		×	 Okno kodu programu
POUs PG Dae t @ Visual Jag Resou)	Loading library 'C:\TWINCAT\PLC\LIB\STANDARD.LBX'	>	 Okno komunikatów
	Target: Local (192.168.1.100.1.1), Run Time: 1 TwinCAT Config Mode [lin.: 1, Col.: 1	

Okno organizacji projektu: programy, bloki funkcjonalne, funkcje

W niniejszym przykładzie wykorzystana zostanie instrukcja *IF* języka *ST*, operator koniunkcji *AND*, operator porównania '= 'oraz operator przypisania ':='. W *oknie kodu programu* należy wprowadzić program:

IF input1=TRUE AND input2=TRUE THEN output:=TRUE; ELSE output:=FALSE; END_IF;

Ponieważ zmienne symboliczne *input*1, *input*2 oraz *output* nie zostały wcześniej zadeklarowane, po wprowadzeniu pierwszej linii programu pojawi się okno deklaracji zmiennych pokazane na poniższym rysunku.

Declare Variable				
Class VAR	<u>N</u> ame input1	Type BOOL	<u>.</u>	OK
<u>Symbol list</u> Globa_Variables _ y	Initial Value	Address	1	
Co <u>m</u> ment:				EETAIN <u>P</u> ERSISTEN

Dla potrzeb niniejszego przykładu dla wszystkich zmiennych należy wprowadzić FALSE jako wartość inicjalizującą (*Initial Value*) oraz zatwierdzić przyciskiem OK, pozostałe domyślne parametry. W obszarze deklaracji zmiennych lokalnych (rysunek poniżej) pojawi się zapis dotyczący trzech zmiennych binarnych (BOOL): *input1, input2* oraz *output*, którym przypisano początkowe wartości FALSE. Zmienne można również samodzielnie zdefiniować w oknie deklaracji zmiennych lokalnych umieszczając tam odpowiednie zapisy.

🗯 TwinCAT PLC Control - ProgramPrzykladov	vy1.prx* - [MAIN (PRG-ST)]
🥦 File Edit Project Insert Extras Online Wind	ow Help _ a ×
` ```````````````````````````````````	
POUs L. MAIN (PRG)	0001 PROGRAM MAIN 0002 VAR 0003 input1: BOOL := FALSE; 0004 input2: BOOL := FALSE; 0005 output: BOOL := FALSE; 0006 END_VAR 0001 IF input1=TRUE AND input2=TRUE THEN output=TRUE; 0002 ELSE output=FALSE
POUs 📲 Data t 🗐 Visual 🚱 Resou	0003END_IF;

W kolejnym kroku należy zapisać program na dysku wykorzystując menu *File* i opcję *Save*. Po wprowadzeniu kodu programu należy przystąpić do jego kompilacji i konsolidacji wybierając z menu *Project* opcję *Build*. Gdy proces zakończy się sukcesem (w oknie komunikatów nie pojawi się informacja o błędach) program jest gotowy do testów.



W celu uruchomienia program, z menu *Online* wybrać platformę docelową – opcja *Choose Run-Time System...* i określić odpowiednie urządzenie. W przypadku, gdy połączenie skonfigurowano jak w punkcie 1, uruchomienie programu bezpośrednio w sterowniku CX wymaga zaznaczenia opcji np. CX-SalaD9.



Symulacja

Jeżeli fizyczny sterownik nie jest dostępny, utworzony program może zostać przetestowany w trybie symulacji na komputerze PC przy pomocy symulatora danego typu sterownika dla BC8150 i BX9000 (pakiet *PLC Control*, pozycja menu *Online, opcja Simulation Mode*) bądź uruchomienia programu na komputerze PC na którym zainstalowany jest pakiet TwinCAT (*Choose Target System Type* – PC or CX (x86) i *Choose Run-Time System* - ---Local---). W celu uruchomienia systemu SoftPLC na komputerze PC należy wybrać opcję start pokazaną na poniższym rysunku.



W przypadku sterowników serii CX9000 i panelu CP6607 aby uruchomić program w podsystemie SoftPLC należy zmienić platformę docelową (pakiet *PLC Control*, zakładka *Resources*, gałąź *PLC Configuration*) jak pokazano na poniższym rysunku i wykonać rekompilację projektu. Aby przetestowany program uruchomić na docelowym sterowniku należy analogicznie ponownie określić odpowiednią platformę docelową i wykonać rekompilację projektu.



W celu zapewnienia prawidłowego działania podsystemu SoftPLC na niektórych komputerach, szczególnie typu laptop, wymagane jest uruchomienie programu *LowPrioProc.exe* udostępnianego przez firmę Beckhoff, który zapewnia dotrzymywanie parametrów czasowych sterowania.

W kolejnym kroku należy zalogować się do sterownika bądź symulatora używając opcji *Login* z menu *Online*. Gdy program w sterowniku różni się od aktualnie uruchamianego, system wyświetli okno komunikatu umożliwiające zaprogramowanie sterownika nową wersją programu.

TwinCAT PLC Control			
The program h.	as changed! Do	wnload the new j	program?
ak	<u>N</u> ie	Anuluj	

W wyniku naciśnięcia przycisku *Tak* nowy program zostanie przesłany do sterownika. W przypadku, gdy logowanie oraz przesłanie programu zakończy się sukcesem (dotyczy to zarówno pracy bezpośrednio ze sterownikiem jak i trybu symulacji) program *TwinCAT PLC Control* przechodzi do trybu podglądu działania programu. W menu *Online* uaktywniają się opcje takie jak np. *Logout* (pozwala wrócić do trybu edycji programu) oraz *Run* (uruchamia program). Aby obserwować działanie programu należy go uruchomić przy pomocy opcji *Run*, powodzenie operacji jest sygnalizowane pojawieniem się napisu *RUN* na zielonym tle w pasku statusu głównego okna *TwinCAT PLC Control*.

Automatyka i Sterowanie, PRz, r.a. 2014/2012, Żabiński Tomasz

TwinCAT PLC Control - ProgramPrzyklado	wy1.prx - [MAIN (PRG-ST)]		3
File Edit Project Insert Extras Online Wind	dow Help	_ 7 ×	2
POUs L-) MAIN (PRG)	0001 input1 = FALSE 0002 input2 = FALSE 0003 output = FALSE 0004 0004 0005 0006 00007 0006	/	Podgląd wartości zmiennych lokalnych
	0001 IF (input1=TRUE AND input2=TRUE) THEN out 0002 ELSE output=FALSE; 0003 END_IF; 0004	put=TRL input1 = FALSE	Podgląd wartości
📄 POUs 🔩 Data t 🗐 Visual 🖓 Resou	Inns	ONLINE SIM IRUN BP FORCE OV READ	zmiennych w poszczególnych fragmentach
			programu

W celu testowania programu, wartości zmiennych mogą być modyfikowane podczas jego działania. Zmianę wartości zmiennej można zrealizować między innymi "klikając" dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na nazwie zmiennej zarówno w oknie podglądu wartości zmiennych lokalnych, jak i w oknie podglądu wartości zmiennych w poszczególnych fragmentach kodu programu. W przypadku zmiennych logicznych (BOOL) zmiana wartości pomiędzy TRUE albo FALSE jest podpowiadana przez system automatycznie, w przypadku zmiennych innych typów pojawia się okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie danych. Żądanie zmiany wartości zmiennej sygnalizowane jest ciągiem znaków <:=nowa wartość zmiennej> wyświetlanym obok jej nazwy. Aby wymusić wartość zmiennej należy uruchomić opcję *Force Values* z menu *Online*. Aby zapisać wartość dla jednego cyklu należy uruchomić opcję *Write Values* z menu *Online*.



Po zatwierdzeniu zmiany (wykonanie *Force Values* bądź *Write Values*) aktualna wartość zmiennej wyświetlana jest w kolorze czerwonym na niebieskim tle jak pokazano na poniższym rysunku.



Program uruchomiony

Aby sprawdzić działanie powyższego programu, wartości zmiennych *input*1 i *input*2 należy modyfikować zgodnie z tablicą prawdy dla koniunkcji logicznej i obserwować wartość zmiennej *output*.



Przypadek, gdy zmienna, output uzyskuje wartość TRUE pokazano na poniższym rysunku.

Powiązanie symbolicznych zmiennych z fizycznym obszarem pamięci urządzenia

Aby symboliczna zmienna z programu PLC mogła być powiązana z fizycznym wejściem, wyjściem bądź obszarem pamięci sterownika musi być zadeklarowana jako tzw. *zmienna adresowana*. W celu ulokowania zmiennej w odpowiednim obszarze pamięci (obszar wejść, wyjść, przestrzeń flag) w jej deklaracji należy użyć słowa kluczowego **AT**. Sposób deklarowania *zmiennej adresowanej* pokazano na poniższym schemacie



gdzie symbole I,Q, M określają obszar pamięci w jakim ma być ulokowana zmienna:

I – obszar zmiennych wejściowych,

Q-obszar zmiennych wyjściowych,

M - obszar przestrzeni flag (fizyczny obszar pamięci sterownika o podanym adresie).

Modyfikatory X, B, W, D określają rozmiar zmiennej:

- X bit (bit),
- B bajt (byte 8 bitów),
- W słowo (word 16 bitów),
- D podwójne słowo (double word 32 bity).
- Adres określa fizyczną lokalizację zmiennej adresowanej w danym obszarze pamięci. W przypadku zmiennych bitowych adres jest tworzony jako ciąg liczb całkowitych bez znaku, oddzielonych kropkami np. 1.3 co oznacza bit o indeksie numer 3 (liczone od 0) w bajcie 1. Adresy zmiennych bitowych ulokowanych w przestrzeniach wejść (I) i wyjść (Q)

mogą być identyczne, gdyż są przechowywane w różnych obszarach pamięci. Dla zmiennych B, W, D - **Adres** jest reprezentowany przez liczbę całkowitą bez znaku.

Typ zmiennej – określa typ zmiennej np. BOOL, BYTE, INT, REAL, ARRAY pozwalający na prawidłowa jej interpretację przez operatory danego języka programowania.

W typowych przypadkach, zmienne reprezentujące fizyczne wejścia albo wyjścia urządzenia powinny być ulokowane w odpowiednim obszarze pamięci bez dokładnego wyszczególnienia **Adresu**. Powiązanie danej zmiennej z fizycznym wyjściem/wyjściem jest realizowane w pakiecie *TwinCAT System Manager*. W omawianym przypadku **Adres** w deklaracji zmiennej zastępowany jest znakiem '* ' np. output AT %Q*:BOOL; co oznacza, że zmienna *output* jest ulokowana w obszarze wyjść zaś jej szczegółowy adres zostanie określony w *TwinCAT System Manager*.

Aby powiązać zmienną *Output* (dla przykładowego programu opisanego powyżej) z fizycznym wyjściem urządzenia należy zmienić jej deklarację w następujący sposób

output AT %Q* : BOOL := FALSE;

aby powiązać zmienne *input1 i input 2* z fizycznymi wejściami sterownika należy zmienić ich deklarację w następujący sposób

input1 AT %I* : BOOL := FALSE; input2 AT %I* : BOOL := FALSE;

W kolejnym kroku należy dokonać ponownej kompilacji programu (menu *Project* opcja *Rebuild All*). W wyniku poprawnego utworzenia programu (w lokalizacji, w której zapisano projekt na dysku) zostanie utworzony plik z rozszerzeniem *tpy*.

Aby powiązać zmienną *output* z fizycznym wyjściem sterownika należy uruchomić projekt *TwinCAT System Manager* utworzony dla aktualnej konfiguracji sprzętowej urządzenia i połączyć z nim utworzony projekt PLC. Operacja ta jest realizowana przy pomocy opcji *Append PLC Project...*, dostępnej w *TwinCAT System Manager* dla gałęzi *PLC* – *Configuration* w menu pomocniczym wywoływanym przy pomocy prawego klawisza myszy.



Wykonanie powyższej operacji umożliwia programowi *TwinCAT System Manager* dostęp do zmiennych adresowanych zadeklarowanych w projekcie PLC. Jak pokazano na poniższym rysunku dla rozważanego programu dostępna jest jedna zmienna o nazwie MAIN.output, gdzie MAIN określa nazwę programu w którym zmienna *output* została zadeklarowana. W przypadku modyfikacji deklaracji zmiennych adresowanych w projekcie PLC, należy w pakiecie *TwinCAT System Manager* zaktualizować dane dotyczące danego projektu PLC. Operacja ta jest realizowana przy pomocy funkcji *ReScan...*.

Automatyka i Sterowanie, PRz, r.a. 2014/2012, Żabiński Tomasz

BC8150Cw1.tsm - TwinCAT Sys	tem Manager - 'BC8150'	
File Edit Actions View Options Help		
D 🚅 📽 🖬 🍜 🖪 🐇 📭 I	8848 8 🗏 🖴 🗸 🏄 👧 👧 💱 🌂 🚳 🖹 🔍 🖓 🐼 🕵	ç° 🖌
SYSTEM - Configuration PLC - Configuration SYSTEM -	IEC1131 Project: ProgramPrzykładowy1 ReScan Patr. E:\TSter\TS-CwiczeniaLab\Beckholf\BEC8150_1\Prog Change □ Relative to TSM path Run-Time No.: 1 Port 800 Target System: 166 I/10 at Task Begin □ Task cycle time interpreted as ticks (e.g. 2ms > 2 ticks)	Aktualizacja projektu PLC
Poodu .	PC9150 /1 1 1 1 1 1 1	

W wyniku dwukrotnego kliknięcia lewym klawiszem myszy na wybranej nazwie zmiennej, uzyskuje się dostęp do fizycznych wejść/wyjść urządzenia, które mogą być z daną zmienną skojarzone.

Przykładową możliwość dowiązania zmiennej *output* do fizycznych wyjść urządzenia wyposażonego w moduł wyjść binarnych KL2408 pokazano na poniższym rysunku.



Klikając dwukrotnie lewym klawiszem myszy na wybranym wyjściu modułu KL2408 dokonujemy jego powiązania ze zmienną *output*. Informacja o powiązaniu zmiennej z fizycznym wyjściem jest sygnalizowana, między innymi, znakiem strzałki przy nazwie zmiennej (zobacz opis zmiennej MAIN.output na poniższym rysunku).

📕 BC8150Cw1.tsm - TwinCAT Sys	tem Manager -	'BC8150'				
File Edit Actions View Options Help	I.					
i 🗅 🚅 📽 🖬 🚑 🗟 👗 🛍 I	8 8 8 8	🖳 🙃 🗸 🗳 💁 🖉	1 💱 😤 🚳	💊 🖹 🔍 🖓 🚳 🞙	. 🔊	
SYSTEM - Configuration FLC - Configuration	Variable Flags	Online			^	
FrogramPrzykladowy1 ProgramPrzykladowy1-Im	Name:	MAIN.output				konfiguracji w
BX Task	Туре:	BOOL			=	sterowniku
- Outputs	Group:	Outputs	Size:	0.1		
I/O - Configuration	Address:	0.0	User ID:	0		
	Linked to	Output . Channel 1 . Term 2 (KL2408) . KBus-h	nterface . BX - Device . I/O D		
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Comment:	Variable of IEC1131 project "	ProgramPrzyklado	owy1". Updated with Task 📥		
					~	
	<				2	
Ready			BC	8150 (1.1.1.1.1.1) RTime 0	%	

W kolejnym kroku utworzone powiązania należy przesłać do sterownika przy pomocy przycisku *Activate configuration* *****.

Po wykonaniu powyższych czynności należy powrócić do pakietu *TwinCAT PLC Control* i uruchomić program. Należy pamiętać, aby poprawnie określić system docelowy (*Choose Run-Time System...*). Po poprawnym przesłaniu programu do sterownika w zakładce *Resources* w folderze *Global_Variables* pojawi się pole *TwinCAT_Configuration*, które zawiera informacje o powiązaniach zmiennych adresowanych z fizyczną pamięcią urządzenia. W niniejszym przypadku zmienna *output* została ulokowana w przestrzeni wyjść pod adresem QX0.0.

TwinCAT PLC Control - ProgramPrzykladowy1.;	prx* - [1	[winCAT_Configuration]		
🥦 File Edit Project Insert Extras Online Window H	telp			- - ×
▐▌▅▖▋▕▋▋▋ਆ▋▙▖▙▖▓▖▌▖				
Resources Global Variables Global Variables Global Variables Viriable_Configuration (VAR_CONFIG) <r> Variable_Configuration (VAR_CONFIG) <r> Variable_Configuration (VAR_CONFIG) Variable_Configuration (VAR_CONFIG) Viriable_Configuration (Variable) Variable_Configuration Viriable_Configuration Sampling Trace Viriable_Configuration Vatch- and Recipe Manager Viriable_Configuration Varkspace POUs Data types Visualizat & Resources</r></r>	0001 0002 0003 0004 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0017	MAIN.output (%0X0.0) = PAISE		
		Target: BC/BX BC8150 (1.1.1.1.1.1), Port: 800	ONLINE:	SIM RUN

Uruchomienie i testowanie programu może być realizowane dla programu działającego w sterowniku w analogiczny sposób jak dla trybu symulacji.

3.3. Zdalny pulpit systemu Windows CE

Program *CERHost.exe* dostępny między innymi w *Beckhoff Information System*, umożliwia podłączenie się za pomocą pulpitu zdalnego do systemu Windows CE sterownika CX.

Po uruchomieniu programu *CERHost.exe* należy wybrać opcję *Connect* z menu *File* i wprowadzić jako *Hostname* np. adres IP sterownika. Logowanie może wymagać wprowadzenia hasła.

🔜 Rem	iote Display Contr 💶 🗖 🗙
File Zo	om Tools Help
	Connect
	Hostname: 192,168,1,30
	Password:
	OK Cancel

Po poprawnym nawiązaniu komunikacji wyświetlony zostanie ekran zdalnego pulpitu sterownika CX.



Podłączając do modułu np. CX9xxx-N010 monitor (złącze DVI) oraz myszkę i klawiaturę (złącza USB) możliwe jest bezpośrednie konfigurowanie systemu Windows CE sterownika CX bez potrzeby wykorzystywania dodatkowego komputera PC i mechanizmu pulpitu zdalnego.

5. Literatura

- [1] J. Kasprzyk, Programowanie sterowników przemysłowych, ISBN 83-204-3109-3, WNT 2005
- [2] Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Sterownik_PLC
- [2]- T.Legierski, J.Kasprzyk, J.Wyrwał, J.Hajda, *Programowanie sterowników PLC*, Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego
- [3] materiały pomocnicze na stronie www.tomz.prz-rzeszow.pl (głównie: Sterowniki_IEC61131-3.pdf)
- [4] Beckhoff Information System do pobrania ze strony www.beckhoff.pl bądź w wersji on-line infosys.beckhoff.com